

Sondeur Seafarer D800

Mode d'emploi

Tous les tests doivent être effectués avec le capteur correctement installé et le coaxial branché sur l'instrument. Le navire doit être à flot (aucun résultat significatif ne sera obtenu si la sonde fonctionne dans l'air).

Ayant inséré les piles, tournez à fond à gauche les deux boutons de commande. Ensuite, tournez le bouton On/Off dans le sens horaire jusqu'à la position "on". L'appareil est maintenant en marche et une lecture sera présente dans l'écran d'affichage.

Si, en plus de chiffres, ce symbole (~) est également affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran, c'est que l'appareil est en mode alarme.

Pour sélectionner le mode profondeur, appuyez sur le commutateur "mode" une fois. Avant le réglage de gain, deux points (:) seront présents au milieu de l'écran. C'est l'indicateur d'écho manquant. Tournez la commande de gain lentement dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux points (:) soient éteints. L'appareil va maintenant indiquer la profondeur correcte sous la sonde. Si, au cours d'une utilisation normale, le symbole (:) réapparaît, réglez la commande de gain comme précédemment.

Alarme de profondeur

L'instrument est équipé d'une alarme qui en eau peu profonde qui peut être réglé pour fonctionner à une profondeur comprise entre 0,8 mètres à 20 mètres (normalement) ou de 2,6 pieds à 60 pieds, selon le modèle.

Pour régler l'alarme, appuyez sur le commutateur de mode une fois. Le symbole de mode alarme (~) apparaîtra dans la fenêtre d'affichage. Maintenant, tournez profondeur / contrôle d'alarme dans le sens horaire jusqu'à ce que la profondeur d'alarme requise soit indiquée dans la fenêtre d'affichage. Retour au mode profondeur en appuyant une nouvelle fois sur le commutateur « mode » .

L'appareil va maintenant fonctionner normalement, sauf si la profondeur de l'eau descend en dessous du réglage de l'alarme. Dans ce cas, un signal sonore retentit. Signal qui ne peut être éteint qu'en réajustant le contrôle d'alarme ou en déplaçant le bateau en eau plus profonde.

rappel des symboles d'affichage (~)(:)

(~) Indique que l'appareil est en mode "réglage de l'alarme" (il n'affiche pas la profondeur)

(:) Indique "écho manquant" et le gain doit être augmenté pour faire apparaître la profondeur correcte à l'écran