



- (A) Batteries 12V en parallèle
- (B) Moteur 12V
- C - fusible > 200A
- D - contacteur électrique 12V
- e - contacteur tirabord
- f - contacteur bâbord
- g - boîtier électronique

Si un contacteur bâbord/tirabord ne s'éteint pas, appuyez dessus pour vérifier s'il n'est pas coincé. Mettre du WD40 dans le petit trou au dessus