



trace au crayon la courbe donnée par la latte. Quand tous ces préparatifs sont terminés, colle les renforts sur le tableau et le contre-plaqué puis on le fixe par des vis, 30 x 4 TF en laiton, posées de l'extérieur vers l'intérieur.

### Construction du chantier

Un chantier simplifié est construit avec deux chevrons 50 x 100 de 2,40 m écartés de 300 mm. Après les avoir posés de chant sur deux chevalets et vérifié leur parallélisme on les cloue sur leurs supports (Fig. 2). Dans du contre-plaqué de 12 mm d'épaisseur, on découpe les cloisons 1 et 2 de la figure 1. Elles sont entaillées aux angles pour laisser passer les quilles d'angles et pour la cloison 1 sur le grand côté pour emboîter les chevrons du chantier. On les fixe sur le chantier, la tête en bas, au moyen de quatre goussets arrondis en contre-plaqué de 20 mm et cloués à 1.220 mm d'écartement (v. photo). Aux extrémités du chantier, on cloue quatre nouveaux goussets destinés à supporter temporairement la marotte et le tableau. Il est très important de les découper en respectant les inclinaisons respectives à donner à la marotte (20°) et au tableau (8°).

### Construction de la coque

La coque est construite retournée sur le chantier. La marotte et le tableau sont en premier lieu cloués sur leurs goussets. Afin de pouvoir reti-