



- Bornes B-: vers la borne négative du pack
Bornes P-: vers la borne négative de charge (chargeur) et de décharge (consommateur)
- Fil n°.0 : vers la borne négative de la première cellule (la borne négative du pack) ;
Fil n°.1 : vers la borne négative de la deuxième cellule ;
Fil n°.2 : vers la borne négative de la troisième cellule ;
Fil n°.3 : vers la borne négative de la dernière cellule
Fil n°.4 : vers la borne positive de la dernière cellule (la borne positive du pack) ;