

# Programme de maintenance Règle de service

# VOLVO PENTA

D1-13A, D1-13B, D1-20A, D1-20B, D1-30A, D1-30B, D2-40A, D2-40B

Bateau :	N° de série moteur
Client :	Simple motorisation :
	Moteur bâbord :
	Moteur tribord :
	N° de série transmission/inverseur
	Simple motorisation :
	Côté bâbord :
N° de produit moteur :	Côté tribord :
Heures de service (h) :	N° de produit :

## Liste de vérification

	Contrôler	Remplir/ Lubrifier	Régler/ Serrer	Nettoyer	Échanger/ Remplacer	Étendu de protection prolongée
<b>Première révision d'entretien, après 20 à 50 heures*</b>						
Niveau d'huile transmission	●					
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	●					
Filtre à eau de mer	●			●		
Tension de toutes les courroies d'entraînement	●					
Fonctionnement du tableau de bord	●					
<b>Démarrer et réchauffer le moteur</b>						
– Fuites d'eau / huile / carburant autour du moteur et de la transmission	●					
– Bruits anormaux ,moteur/transmission						
<b>Arrêter le moteur</b>						
– Huile et filtres		●			●	
<b>Redémarrer le moteur</b>						
– Pression d'huile et fuites d'huile	●					
<b>Toutes les 200 heures / au moins tous les 12 mois</b>						
D1-13, D1-20, D1-30. Huile moteur					●	●
D1-13, D1-20, D1-30. Huile moteur					●	●
Inverseur, huile					●	●
Inverseur. Lubrifier le joint de l'arbre d'hélice	●					●
Embase S, huile					●	●
Embase S/Inverseur, protection contre la corrosion	●					●

\* ou dans les 180 jours suivants la date de livraison, ou à la fin de la première saison, le premier des deux prévalant.

suite...

7747083 09-2006

# Liste de vérification

	Contrôler	Remplir/ Lubrifier	Régler/ Serrer	Nettoyer	Échanger/ Remplacer	Étendu de protection prolongée
<b>Toutes les 500 heures / au moins tous les 12 mois</b>						
D2-40, huile moteur					●	●
D2-40, filtre à huile					●	●
Filtre à carburant					●	●
Préfiltre à carburant					●	●
Régime ralenti	●					●
Pompe à eau de mer, roue à aubes	●					●
Vanne à dépression				●		●
<b>Effectué au moins une fois par an</b>						
Hélice pliable				●		●
Embase S, étanchéité caoutchouc (coque/transmission)	●					●
<b>Toutes les 500 heures / au moins tous les 2 ans</b>						
Filtre à air (ACL)					●	
Liquide de refroidissement					●	
Échangeur de température				●		
Injecteurs, test de pression	●					
Jeu des soupapes			●			
<b>Toutes les 500 heures / au moins tous les 5 ans</b>						
Inverseur, joint de l'arbre d'hélice					●	
<b>Tous les 7 ans</b>						
Embase S, étanchéité caoutchouc (coque/transmission)					●	

Réparations au titre de la garantie .....

N° (s) de campagne .....

.....  
.....

.....  
.....

Travail/autres mesures	Heures requises	Pièces remplacées	N° de réf.	Qté	Prix unitaire

Total main d'œuvre (h) :.....

Nom :.....

Signature :.....

Date :.....

<i>Cachet du concessionnaire</i>
----------------------------------

7747083 09-2006